

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

安装手册

AZ系列 多轴驱动器 DC电源 EtherCAT对应

EtherCAT主站: 倍福(BECKHOFF) EPC(Embedded PC)CX2030、EK1110、CX2100 TwinCAT3控制篇

Profile位置模式(PP)、原点返回模式(HM)不进行运动控制而 通过驱动器的内部profile 运行的模式。 本手册介绍进行PP/HM运行时的设定以及简单操作的流程。 各个项目的Index,如果没有明确标识即表示Axis1。



Orientalmotor

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

本资料由2部构成。

1.BECKHOFF TwinCAT 3 的通信设定

2. Profile 位置模式(PP)/原点返回模式(HM) 的运行方法

初学者请从1开始,对EtherCAT产品有使用经验者请从2开始阅览。 2以样本程序为基础进行说明。根据您购买的产品,在一些设定上需要做 相应的更改。请参考1的内容进行PLC的设定。



Oriental motor

AZ多轴

__Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

1. BECKHOFF TwinCAT3的通信设定・・・・・・・・・	11
1.1 PC与EPC的通信设定	
<mark>Target</mark> 设定PC、EPC之间的通信,实施连接测试以确认能否正确通信 • • • •	13
<mark>Target</mark> 在TWINCAT 3 上确认PC与EPC之间的通信 • • • • • • • • • •	17
1.2 网络构成设定	
Target 自动检测连接到EtherCAT上的设备并确认通信状态 • • • • • • • •	23
2. PP/HM模式的运行方法・・・・・・・・・・・・・・	27
2.1 运行前的各种设定	
Target 进行PP/HM运行前的各种设定 • • • • • • • • • • • • • • • • •	28
2.2 PP/HM模式的样本程序 ・・・・・・・・・・	40
2.3 电动机励磁	
<mark>Target</mark> 切换驱动器状态机,励磁电动机 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	44



Oriental motor

AZ多轴

__Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

2. PP/	HM模式的运行方法	
2.4	通过PP模式进行定位运行	
	<mark>Target</mark> PP模式运行电动机 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	46
2.5	通过HM模式进行原点返回运行	
	<mark>Target</mark> HM模式原点返回运行 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	51
2.6	通过SDO通信进行参数的读写	
	<mark>Target</mark>	59



Oriental motor

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

- (1) 在建立实际系统时,请确认好构成系统的各个机器・装置的规格后,采取在额定・性能上留 有余地的用法,采取即使万一发生故障也可将危险降至最低的安全电路等安全对策。
- (2) 为安全使用系统,请获取构成系统的各个机器・装置的手册或使用说明书等,确认好「安全上的注意」「安全上的要点」等有关安全的注意事项、内容后使用。
- (3) 请客户自行确认系统应符合的规格·法规或限制。
- (4) 本资料的一部分或全部内容未经东方马达株式会社的许可,禁止复写、复制、再分发。
- (5) 本资料所记载的内容会因改良而有所变更,恕不另行通知。



参考: Profile位置模式/原点返回模式

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

__Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

Modes of operation的profile位置模式(PP: Profile Position)与 原点返回模式(HM: Homing),通过驱动器的内部profile 运行。

因此,与EPC连接时,不设定运动轴。

※Profile速度(PV:Profile Velocity)也同样通过内部profile运行。 ※由于未设定运动轴,MC_POWER等的功能块(FB)不能使用。



PP时,预先设定Target position(607Ah)、profile速度(6081h),使运行起动指令 (controlwordBit4: New set point)由0→1,开始运行。 当通过EtherCAT通信发出运行起动指令时,将在驱动器内部进行位置指令及速度的加减速计算。

参考:运动控制

Oriental motor

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

若在TwinCAT3上进行轴设定,则在主站侧形成位置指令和速度加减速等的profile。

- AZ驱动器的Modes of operation(operation mode)包括Cyclic同步位置模式(CSP) 和Cyclic同步速度模式(CSV)。
- 在EPC上设定运动轴时,可使用MC_POWER等功能块(FB)。



CSP通过EtherCAT的Cyclic 通信(PDO通信)在每个通信周期都将 Target position(绝对值)发送到驱动器。

参考: AZ多轴驱动器分辨率

东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

Oriental motor



参考: AZ多轴驱动器分辨率

AZ多轴

Oriental motor

东方马达

 ・小型电动缸 DRS2
 AZ单轴 資 資 の
 最小分辨率
 0.001mm (数值与导程无关)
 AZ単本 (分別为导程2mm、4mm、8mm的数值)

AZ单轴,根据实际组装的机构产品,事先设定好了最小移动量为0.01mm。 AZ多轴产品,由于电动机分辨率是统一的10,000P/R,因此最小移动量不同。

・中空旋转式传动装置 DG II



	AZ单轴	AZ多轴
输出工作台 最小移动量	0.01°/STEP	0.002°/STEP



)本产品的机构内部为减速比18的减速器构造。 AZ单轴,事先将最小移动量设定为0.01°/STEP。 AZ多轴产品,由于电动机分辨率是统一的10,000P/R,因此最小移动量不同。



AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

1. BECKHOFF TwinCAT 3 的通信

2. Profil位置模式(PP)/原点返回模式 (HM)的运行方法

PC与EPC的通信设定 EPC与周边设备的配线示例

东方马达

Oriental motor

AZ多轴

实际的连接环境(EPC接通电源时)

__Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

- 进行PC和EPC的通信,需要设定各自的IP。 设定EPC的IP,首先不要连接PC和EPC,而要先将显示器(DVI)、 键盘(USB)、鼠标(USB)等周边设备连接到EPC上。
- EPC与周边设备的连接示意图如下。
- 示意图



Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

Target 设定PC、EPC之间的通信,实施连接测试以确认能否正确通信。 信。 EPC的Ethernet连接器:设定X000的IP地址和子网掩码。

【注意】 设定之前,请与网络管理员确认IP地址。请不要在同一网络上设定重复的IP地址。

■ 设定步骤

1. 网络与共享中心



2. 变更适配器的设定



PC与EPC的通信设定 EPC的IP地址设定

Oriental motor 东方马达

Beckhoff EtherCAT PPHM B

AZ多轴

3. 选择本地连接X000,设定IP



5. 设定EPC的IP地址和子网掩码

般 し や い ト フ ー フ で この 機能 が サ ポート され て の 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	:显示X(码的设定)00的	IIP地址	止和子网
○ IP アドレスを自動的に取得する(O)				_
●● 次の IP アドレスを使う(S):				_
IP アドレス(I):	192 . 16	38 . 1	. 1	
サブネット マスク(U):	255 . 28	5 . 255	5. O	1
デフォルト ゲートウェイ(D):		<u>8</u> 9	4	
 DNS サーバーのアドレスを自動的に取得 (次の DNS サーバーのアドレスを使う(E): 	身する(B)			
優先 DNS サーバー(P):		- 2	2	
代替 DNS サーバー(A):		82		
■終了時に設定を検証する(L)		(三 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	設定(∀)
		OK		キャンセル

4. 选择Internet协议版本4

元00万元: 予 TwinCAT-Intel 1	PCI Ethernet Adapter (Giga	bit) #2
接続は次の項目を使	用します(0):	構成(C)
j 📥 Link-Layer Top	lology Discovery Responde	(5): 点
] ▲ Reliable Multic] ▲ インターネット プ] <mark>▲</mark> インターネット プI	ast Protocol ロトコル バージョン 6 (TCP/IP ロトコル バージョン 4 (TCP/IP	v6) v4)
] ▲ Reliable Multic] ▲ インターネット プ)] ▲ <mark>インターネット プ</mark>	ast Protocol הגייע אודא אוגע איין אודא האייע אבאם און אבאם און ארבאם ווו	v6) v4)
 ▲ Reliable Multic ▲ インターネット プ ▲ インターネット プ ▲ インターネット プ ▲ インターネット プ 	ast Protocol ロトコル パージョン & (TOP/IP ロトコル パージョン 4 (TOP/IP 	v6) v4) プロパティ(R)

⑨:不仅仅是PC,还要考虑连接到HMI上, 下面显示的是X001的IP设定示例。

- IP地址是192.168.1.2
- 子网掩码: 255.255.255.0

PC与EPC的通信设定 通过PING指令进行通讯测试

东方马达

Oriental motor

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

从PC向EPC传送数据,测试是否有应答。

IP地址的状态 EPC: 192.168.1.1 (X000ポート)
 PC : 192.168.1.3
 从内置Windows的PC上打开命令提示符,
 使用ping指令,确认从EPC上有以下的应答。

◎ 管理者: コマンド プロンプト	×
C:¥Users¥Administratorping 192.168.1.1	^
192.168.1.1 に ping を送信しています 32 バイトのデータ: 192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=128 192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=128 192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=128 192.168.1.1 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=128	
192.168.1.1 の ping 統計: バケット数: 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0(0% の損失)、 ラウンド トリップの概算時間(ミリ秒): 最小 = Oms、最大 = 1ms、平均 = Oms	Ŧ

Point

没有应答时,请确认通信电缆线和通信时间的设定是否与问题。

PC与EPC的通信设定 ^{下载ESI文件}

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

Target 在TWINCAT 3 上确认PC与EPC之间的通信。

在PLC上安装ESI文件。

请从以下页面下载多轴驱动器的ESI文件。

https://www.orientalmotor.co.jp/products/stepping/az_driver/features/

※请确认驱动器上的生产日期。2017年2月以后生产的多轴驱动器的版本编号 更新为□□□□0200(hex)。(□的数字根据轴数不同儿不同) 如果需要2017年2月以前生产的多轴驱动器的ESI文件, 请向最近的办事处,营业所或客服中心询问。

● 回生抵抗(オブション)



PC与EPC的通信设定 _{安装ESI文件}

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

请将下载的ESI文件复制到安装了TwinCAT3的文件夹中。 (\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT)

	« TwinCAT ▶ 3.1 ▶ Config ▶ Io ▶ EtherCAT	•
ファイル(F) 編	1集(E) 表示(V) ツール(T) ヘルプ(H)	
整理 ▼ (🦉	↓開く マ 新しいフォルダー	
🖹 ド‡ ^	名前	更新日時
📔 ピク	EtherCATBase	2014/04/
📑 ビデ 🎫	EtherCATDiag	2011/03/
_) ≋⊐	EtherCATDict	2012/05/
	EtherCATInfo	2014/04/
/■ コンピ	EtherCATModule	2011/02/
	CRIENTALMOTOR NETC01-ECT	2014/06/
	ORIENTALMOTOR_AZDxA-KED_rev0200	2017/05/
	粘贴	

PC与EPC的通信设定 TwinCAT3新建项目

Oriental motor 东方马达

18

AZ多轴



PC与EPC的通信设定 从TwinCAT3检测EPC

Oriental motor 东方马达

AZ多轴



PC与EPC的通信设定 将检测出的EPC登录到Route

Oriental motor 东方马达

AZ多轴



PC与EPC的通信设定 通过EPC的LED确认通信状态

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

PC与EPC之间的通信可通过EPC的TC的LED来确认

- 确认TC的LED的状态(绿:Run模式/蓝:Config模式)
- 点击「Restart TwinCAT (Config Mode)」/「Restart TwinCAT System」, 切换Config模式 /Run模式
- 确认切换后的TC的LED的状态

【例: Run模式→Config模式】

	1		
	👓 setup - Microsoft Visual Studio (Administrator)	C.C. MARCH ENGLISH	00 2
	File Edit View Project Build Debug TwinCAT F	PLC Tools Scope Window Help	
	🛙 🖥 • 😕 🖉 📓 🖇 🖬 🛍 🔊 • (° • 🚚 • 🕻	🖏 🕨 Release 🕞 TwinCAT RT (x86) 🚽 🏄	
	🗄 🔝 🖪 🖉 🔨 🎯 🔐 🐜 🖂 CX-136E80	 	- C 🛎 🖆
	📲 s 👘 vlorer 🔹 🕂 🗙 setup 🗙 Erro	ar List	- Toolbo
1	点击「Restart TwinCAT(Config Mode)」	Version (Target) Settings Data Types Interfaces Functions	
或,	点击左边的「Restart TwinCAT System」		Ther
	SYSTEM	TwinCAT System Manager Choose Target	
	MOTION	V3.1 (Build 4103)	onto
		v3.1 (Build 4018.26)	it t
	64 C++		4 1 80
			CY2100.5
	Microsoft Visual Studio	PWR	CAZIOU
	_		
	Restart TwinCAT System in Config Mode	FB1	
	②: 点击	③: TC的LED	- 15 ēē
		确认Status L 亦为"共会"	ED由"绿色"
	OK	受力 监巴	

网络构成设定 EtherCAT检测连接设备

Oriental motor 东方马达

22

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

Target

自动检测连接到EtherCAT的设备并确认通信状态。

设定EtherCAT的网络构成。在此介绍如何在线检测设备、构成网络的步骤。



网络构成设定 EtherCAT检测连接设备

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

登录EtherCAT主站,并自动扫描从站设备。





Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

进行EtherCAT从站设备的登录。



网络构成设定 EPC和多轴驱动器的通信确认

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

Beckhoff EtherCAT PPHM

追加设备后,开始Active Free Run。 EPC与AZ驱动器的通信状态可通过EK1110和 驱动器的LED确认。



• EPC



多轴驱动器



④POWER LED:亮灯(正常) ALARM LED:消灯(正常)



AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

1. BECKHOFF TwinCAT 3 的通信设定

2. Profil位置模式(PP)/原点返回模式 (HM)的运行方法



Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

Target

进行PP/HM运行前的各种设定。

制作程序前,执行程序内使用的变量等以下所示各种设定。

- ① 接收PDO映射的对象(object)登录
- ② PLC的新项目登录
- ③ 通信周期Cycle ticks的设定
- ④ 全局变量的定义
- ⑤ PLC输出变量与驱动器输入的链接设定

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

按照步骤,进行网络构成设定。 使用PP/HM模式,不需要进行MOTION的轴登录。

🃅 <mark>Solution Explorer - 루 ×</mark> PP and HM × GVLs MAIN References 🗅	
Solution Explorer PP and HM (1 project) P	Id: 1



AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

PP、HM使用以下对象(object)。

通过PDO映射设定的编辑进行输出对象(object)的追加・删除。

对象	Axis1	Axis2	Axis3	Axis4
Controlword	0x6040	0x6840	0x7040	0x7840
Target position	0x607A	0x687A	0x707A	0x787A
Modes of operation	0x6060	0x6860	0x7060	0x7860
Profile 速度	0x6081	0x6881	0x7081	0x7881

注意:请根据您使用的驱动器的轴数,进行相应的PDO映射对象设定。

各轴的对象(object)选择如下。Profile area的Object,每一轴偏置800h。 本资料如果没有特别标注,则表示Axis1轴的情况。

轴	Profile area 的 Object	Manufacturer specific area 的 Object
驱动器轴 1	6000h \sim 67FFh	4000h~4FFFh的Sub-index 1
驱动器轴 2	$_{6800h}$ \sim $_{6FFFh}$	4000h~4FFFh 的 Sub-index 2
驱动器轴 3	7000h ~ 77FFh	4000h~4FFFh的Sub-index3
驱动器轴 4	7800h \sim 7FFFh	4000h~4FFFh 的 Sub-index 4

运行前的各种设定 ①接收PDO映射的对象(object)登录

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

PDO可从"Process Data"设定。在此说明如何将Profile速度(0x6081)登录到PDO 映射(0x1600)中。

🗙 PP-Mode - Microsoft Visual Studio (Administrator)		
File Edit View Project Build Debug TwinCAT PLC Tool:	3 Scope Window Help	
🛐 = 🛅 = 💕 🚽 🗿 🔏 🛍 🛍 🕫 - 🔍 - 🚚 - 🖳 🕨 R	elease 🕞 TwinCAT RT (x86) 🚽 🎯 🚽 🚽 🖓 🌮 🕺 💥 🔁 🖬 🚽	
💀 🖪 🖪 🌌 🔨 🚱 🍻 🐂 CX-136E80 🔹 🖃		
To Solution Explorer - 4 ×	PP-Mode × Error List	• • • • ×
g 🖻	General EtherCAT DC Process Data Startup CoE - Online Online	Drive 3 -
🚆 📑 CNC-Task GEO 🔺		⊜ ∎ ¢ ↓
🛎 📑 Image	Sync Manager:	A Misc
Axes	SM Size Ty 🕗 京古 Index Size Name Flags SM 🔺	(Driv
Axis_1	0 128 MbxO 0x1A33 0.0 Axis4 Transmit PDO Mapping 4 3选择	[SMI
Axis_2	2 30 Outpu 0x1600 7.0 Axis1 Receive PDO Mapping 1 2	15
Axis_3	3 30 Inputs 0x1601 11.0 Axis1 Receive PDO Mapping 2	ETII
AXIS_4	0x1602 7.0 Axis1 Receive PDO Mapping 3	⊿ Persi
	0x1603 0.0 Axis1 Receive PDO Mapping 4	5 Eals
	0x1611 11.0 Axis2 Receive PDO Mapping 2	
	0x1612 7.0 Axis2 Receive PDO Mapping 3	
A ¹ Devices		
▲ The Device 1 (EtherCAT)	PDO Assignment (UX IC 12): PDO Content (UX ICUU):	
≜ ∎ Image	V UX 1600 Index Size Offs Name Type	
📮 Image-Info		
SyncUnits	0x1603 0x6060:00 1.0 6.0 Modes of operation SINT	
Inputs	▼ 0x1610 7.0	
Outputs	□ ^{0x1611} PDO的默认内容 Insert	
🕨 🖣 InfoData 🛛 (1)点击	Ux 1612 T	
Term 1 (EK1200)	分配对象(object) Predefined PDO Assignment: (none)	
Drive 3 (AZD4A-KED)	Load PDO info from device	
Axis1 Transmit PDO Mapping 1	PDO Configuration Sync Unit Assignment	
Axis2 Transmit PDO Mapping 1	Move Down	
Axisa Transmit PDO Mapping 1		
	Output ×	- MISC
Axis1 Receive PDO Mapping 1		
Axis2 Receive PDO Mapping 1	Snow output from: Build	🔫 . 4 3 .

运行前的各种设定 ①接收PDO映射的对象(object)登录

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

PDO追加Profile 速度(6081h)。





AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

作为PDO映射的设定例,介绍如何将 Profile 速度(0x6081)登录到Axis1的 "接受PDF映射(0x1600)"中。

CoE通信区域的 object	Axis1	Axis2	Axis3	Axis4
PDO映射	0x1600	0x1610	0x1620	0x1630
Profile区域的 object	Axis1	Axis2	Axis3	Axis4
Controlword	0x6040	0x6840	0x7040	0x7840
Target position	0x607A	0x687A	0x707A	0x787A
Modes of operation	0x6060	0x6860	0x7060	0x7860
Profile 速度	0x6081	0x6881	0x7081	0x7881

请用同样的步骤,将需要的对象(object)登录到各个轴的PDO映射中。

运行前的各种设定 ②PLC的新项目登录

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

追加PLC项目。并在此PLC项目种登录程序文件和程序中使用的变量。



运行前的各种设定 ③通信周期Cycle ticks的设定

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

EtherCAT通信周期(DC模式)为0.5~8.0[ms]。 为此,PP/HM要求Cycle ticks的设定小于8.0[ms]。 在此Cycle ticks设定为1.0[ms]。



运行前的各种设定 ④全局变量的定义

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B



运行前的各种设定 ④全局变量的定义

Oriental motor 东方马达

AZ多轴



AT%I*: Input用的变量 / AT%Q*: Output用的变量

运行前的各种设定 ⑤PLC输出变量与驱动器输入的链接设定

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

链接设定定义了的输出参数(变量)与controlword。 现在可将PLC输出变量与EtherCAT的对象(object)相关联起来。





AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B



按同样的步骤,请将下表中的PLC变量链接设定到 PDO映射所登录的对象(object)。

	PLC变量	Link到的PDO映射
	CTWD	Controlword
{	TPOS	Target Position
	PVEL	Profile Velocity
l	OPMD	Modes of Operation

PP/HM 样本程序

东方马达

Oriental motor

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B



Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

ST编辑的样本程序如下所示。

TwinCAT Project1 - Microsoft Visual Studio					
File Edit View Project Build Debug 1	TwinCAT	PLC Tools Window Help			
🛅 • 🕮 • 📂 🛃 🥵 👗 🖦 🖄 • • 0	- 9 - 1	🖳 🕨 Release 🕞 TwinCA	T RT (x86) 🔹	29	- R
🛶 🖪 🗖 🖉 🖄 🌀 🗛 🤗 🛛 CX-13658	10	• test	- I- I - E - E - I -		
Solution Explorer 🔹 👎 🗙	GVL	MAIN ×			
E.	1	PROGRAM MAIN			
Solution 'TwinCAT Project1' (1 project)	2	VAR			
TwinCAT Project1	3	END_VAR			
SYSTEM	□ 1	IF 1=bCON[0] THEN	● 中 ⇒ れ 団 城 へ N		※ 夕 件 凵 士
MOTION	2	CTWD[0]:= 15;		N/UFF : h珑ON	※余什刀又 古・TDIIC
PLC	3	CTND (01) - 6		加磁ON 計述OFF	
test	5	END IF	FALSE . #		限. FALSE
🔺 🛗 test Project	6				
External Types	⊟ 7	IF bOPMD[0] THEN	❷PP/HM模式设	设定	
References	8	OPMD[0]:= 6;	"TRUE" : HI	M模式	
DUTs ①加士图6	子伯姆	ELSE	"FALSE" :	PP模式	
▲ 🗁 GVLs MAIN程序		SND TF			
💕 GVL	D 12				
POUs	⊟ 13	IF OD[0] THEN	❸运行数据设定	2	
MAIN (PRG)	14	TPOS[0]:=1000000;	"TRUE" :	_ 数据反映	
Dis VISUs	15	PVEL[0]:=10000;	"FALSE" :	无反映	
🔺 📑 PlcTask (PlcTask)	16	END_IF			-
😫 MAIN	□ 18	IF 1=bStart[0] AND (1=OPM	DIOI) THEN		了。
📲 test.tmc	19	CTWD[0]:= CTWD[0] OR	16#0010;	IRUE :	正 11/2017开始
Itest Instance	20	END_IF		FALSE :	无 动作
SAFETY	21			6.原点返回运行	7
‱ C++	■ 22	IF 1=bHome[0] AND (6=OPMD	[0]) THEN	"TRUF"	, 原点返回运行开始
▷ 🛃 I/O	23	CTWD[0]:= CTWD[0] OR	16#0010;	"FALSE"	无动作
	25				20-7J
		IF 1=bStop[0] THEN		❺电动机停止	
	27	CTWD[0]:= CTWD[0] OR	16#0100;	"TRUE" :	电动机停止
	28	END_IF		"FALSE" :	无反映

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

执行build,如果程序没有问题,请将其下载到EPC。



Oriental motor

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

登录后切换到以下画面。在线时还可确认全局变量的值。 ③点击(写入参数) TwinCAT PP and HM - Microsoft Visual Studio ①点击开始 Write Values to all online applications File Edit View Project Build Debug TwinCAT PLC Tools Wind 🋅 🕶 🖅 🚅 🚽 🐉 👗 🛍 🖺 🥙 🗉 🖓 📲 🖳 🕨 Release TwinCAT RT (x86) - 🖄 - 🛛 🖓 🔮 2点击 🚺 🕨 🗐 🗐 🧯 🖷 🖸 🖆 🛗 🖯 🕽 🚽 🔛 🖪 🖉 🛷 🔨 🎯 🔐 🐂 🔀 CX-136E80 + _ PP_and_HM **FALSE→TRUE** Solution Explorer • 4 × MAIN [Online] × IF 1=bCON[0] FALSE THEN TwinCAT_Device.PP_and_HM.MAIN 2 CTWD[0] 6 := 15; Image 1=bCON[0] FALSE THEN 📲 Image-Info ELSE CTWD[0] 6 := 15; SyncUnits ELSE CTWD[0] 6 := 6; CTWD[0] 6 := 6; Inputs END IF Outputs InfoData IF bOPMD[0] FALSE THEN Term 1 (EK1200) OPMD[0] 1 := 6: Drive 3 (AZD2A-KED) . ELSE Axis1 Transmit PDO mapping 1 OPMD[0] 1 := 1; IF 1=bCON[0] FALSE <TRUE> THEN END IF Axis2 Transmit PDO mapping 1 CTWD[0] 6 := 15; 12 Controller Transmit PDO mapping IF OD[0] FALSE THEN ELSE Axis1 Receive PDO mapping 1 14 TPOS[0] 10000 :=1000000; CTWD[0] 6 := 6; Controlword 15 PVEL[0] 10000 :=10000; END TF Profile velocity 16 END IF 17 Target position IF 1=bStart[0] FALSE AND (1=OPMD[0] 1) THEN Modes of operation CTWD[0] 6 := CTWD[0] 6 OR 16#0010; 19 Axis2 Receive PDO mapping 1 ④CTWD的值可从6变更为15了。 20 END IF Controlword 21 用以上的方法,改变条件,确认电动机是否按 Target position 22 IF 1=bHome[0] FALSE AND (6=OPMD[0] 1) THEN 设定的程序运行。 Modes of operation 23 CTWD[0] 6 := CTWD[0] 6 OR 16#0010; 24 END IF Profile velocity 25 Controller Receive PDO mapping 26 IF 1=bStop[0] FALSE THEN WcState IF 1=bCON[0] TRUE THEN InfoData \triangleright Error List CTWD[0] 15 := 15; Mappings ELSE 🖸 0 Errors 🔢 🥂 0 Warnings (i) 0 Messages Clear 📸 PP and HM Instance - Device 1 (EtherCAT) 1 CTWD[0] 15 := 6; 📸 Error List 📃 Output 111 END IF Ready

下一页对程序做详细说明

电动机励磁ON/OFF 使用controlword执行状态迁移

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B



Profile 位置模式的 controlword

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
	Manu	ifacturer specific			oms		
-	– Wrap		Base position of Rel	-	_ Reserved Change on set point		Halt
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	Operati	ion mode specifi	ic (oms)	Enable		Enable	
Fault reset	Abs/Rel	Change set immediately	New set point	operation	Quick stop	voltage	Switch on

• 利用 Controlword 的状态转换指令

状态控制指令	Bit7	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	图中的转换编号	
Shutdown	-	-	1	1	0	2、6、8	
Switch on	-	0	1	1	1	3*	
Switch on + enable operation	-	1	1	1	1	3+4*	
Disable voltage	-	-	-	0	-	7、9、10、12	
Quick stop	-	-	0	1	-	7、10、11	
Disable operation	-	0	1	1	1	5	
Enable operation	-	1	1	1	1	4、16	
Fault reset	$0 \rightarrow 1$	-	-	-	-	15	

■ 原点返回模式的 controlword

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8	
	Man	Deserved	oms	Ualt				
-			-	-	Reserved	-	Hall	
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
	Opera	tion mode sp	ecific (oms)	Enable		Enable		
Fault reset	-	-	Homing operation start	operation	Quick stop	voltage	Switch on	

」切换编号2: controlword 0→6

切换编号3+4: controlword 6→15

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

通过将状态切换指令写入controlword(6040 h),可切换驱动器状态机。 切换到"Operation Enabled"时,电动机自动当前ON(励磁)。

■程序示例 (Axis1)

流程图



• ST(Structured Text)

```
IF 1=bCON[0] THEN

CTWD[0]:= 15;

ELSE

CTWD[0]:=6;

END_IF
```

注意:[]内数字表示轴数 [0]Axis1 [1]Axis2 [2]Axis3 [3]Axis4

Goal

用手旋转电动机输出轴,确认是否励磁成功。



PP模式的定位运行 ^{样本程序的说明(Operation mode)}

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

②Modes of operation(6060h)的设定一览

Operation mode 的转换

Operation mode 可通过 Modes of operation (6060h) 切换。

Operation mode 的设定值	Operation mode
0(初始值)	运行功能无效
1	Profile 位置模式(PP)
3	Profile 速度模式(PV)
6	原点返回模式(HM)
8	Cyclic 同步位置模式(CSP)
9	Cyclic 同步速度模式(CSV)

Operation mode,请在电动机停止时转换。在运行过程中转换时,新的 operation mode 将在停止运行后变为有效。 可通过 Modes of operation display(6061h)确认处于有效状态的 operation mode。





ST(Structured Text)

IF bOPMD[0] THEN OPMD[0]:=6; ELSE OPMD[0]:=1; END_IF

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

③运行数据设定

PP的运行数据使用下表所示的各个Index。

Index	Sub	名称	型	Access	PDO	保存	范围	反映
607Ah	00h	Target position [step]	INT32	RW	RxPDO	-	-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647(初始值: 0)	А
607Dh	01h	Min. position limit [step]	INT32	RW	No	0	-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 (初始值: -2,147,483,648)	А
007.011	02h	Max. position limit [step]	INT32	RW	No	0	-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 (初始值: 2,147,483,647)	A
6081h	00h	Profile velocity [Hz]	U32	RW	RxPDO	0	0~4,000,000 (初始值: 10,000)	в
6083h	00h	[step/s ²]	U32	RW	RxPDO	0	(初始值: 300,000)	В
6084h	00h	Profile deceleration [step/s ²]	U32	RW	RxPDO	0	1~1,000,000,000 (初始值: 300,000)	в

在此,变更Target position(607Ah)与Profile速度 (6081h)。要使用其他参数时,请将其追加到PDO。

 Point
 PDO以外的数据设定方法

 ①通过SDO进行变更
 ②通过支援软件MEXE02进行变更

■程序示例





• ST(Structured Text)

IF OD[0] THEN TPOS[0]:=100000; PVEL[0]:=10000; END_IF

PP模式的定位运行 ^{样本程序的说明(起动定位运行)}

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

④controlword的Bit4: New set point由0→1,运行起动

■ Profile 位置模式的 controlword

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8	
	Manu		oms					
-	Wrap	Push	Base position of Rel	-	Reserved	Change on set point	Halt	
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
	Operati	on mode speci	ic (oms)	Enable		Enable		
Fault reset	Abs/Rel	Change set immediately	New set point	operation	Quick stop	voltage	Switch on	

Bit	名称	值	内容					
6	Aba (Dal	0	绝对定位运行 Target position(607Ah)为绝对定位运行的目标位置。					
Ŭ	ADS/Rel	1	相对定位运行 Target position(607Ah)为相对定位运行的目标位置。					
4	New set point	0→1	定位运行的起动 请在开始运行前选择 Wrap (6040h: Bit14) 、Push (6040h: Bit13) 、 Base position of Rel (6040h: Bit12) 及Abs/Rel (6040h: Bit6) 。 将 Halt (6040h: Bit8) 设为 1, 并从停止运行的状态起动定位运行时, 请先将 Halt (6040h: Bit8) 从 1 变更为 0, 空出通信周期 2 倍以上的间 隔后, 再将 New set point (6040h: Bit4) 从 0 变更为 1。如果不空出通 信周期 2 倍以上的间隔,可能无法开始运行。 以下状态下,将无法受理指令,不开始运行。 • Halt (6040h: Bit8) 变为 1。 • STOP 输入变为 ON。 • Drive State Machine 为 Operation enabled 以外 • 电动机无励磁状态					

■程序示例

流程图



ST(Structured Text)

IF 1=GVLs.bStart AND (1=GVLs.OPMD)THEN GVLs.CTWD:= GVLs.CTWD OR 16#0050; END_IF

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

可在PP模式下进行压推运行。请将controlword的Bit13:Push设为"1", 再使Bit4:New set point由0→1,起动运行。

Point

controlowrd的Bit13和Bit4可同时设定

Profile 位置模式的 controlword

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8	
	Manu		oms					
-	Wrap	Push	Base position of Rel	_ Reserved Change on set point		Halt		
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
	Operat	on mode speci	ic (oms)	Faabla		Frable		
Fault reset	Abs/Rel	Change set immediately	New set point	operation	Quick stop	voltage	Switch on	



HM模式进行原点返回运行 ^{样本程序的步骤说明}

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

Oriental motor 东方马达



HM模式进行原点返回运行 选择原点返回方式

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

Oriental motor 东方马达

③设定所需的运行数据

与原点返回运行相关的参数如下所示。请根据需要进行设定。

Index	Sub	名称	型	Access	PDO	保存	范围	反映
607Ch	00h	Home offset [step]	INT32	RW	No	0	-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 (初始值: 0)	A
6098h	00h	Homing method	INT8	RW	No	0	17、18、24(初始值)、 28、35、37、-1(➡"原 点返回方法选择")	в
6000h	01h Spee [Hz]	Speed during search for switch [Hz]	U32	RW	No	0	1~4,000,000 (初始值: 10,000)	В
009911	02h	Speed during search for zero [Hz]	U32	RW	No	0	1~10,000 (初始值: 5,000)	В
609Ah	00h	Homing acceleration [step/sec ²]	U32	RW	No	0	1~1,000,000,000 (初始值: 300,000)	В

原点返回方法选择

原点返回方法在 Homing method(6098h)中选择。驱动器支持以下原点返回方法。

原点返回方法	内容					
17	利用限位传感器(FW-LS/RV-LS)执行原点返回,向负方向起动					
18	利用限位传感器(FW-LS/RV-LS)执行原点返回,向正方向起动					
24	利用原点传感器(HOMES)执行原点返回,向正方向起动					
28	利用原点传感器(HOMES)执行原点返回,向负方向起动					
35、37*	原点预置					
-1	本公司规格的原点返回					

oint

原点返回方法17~37是基于 CiA402 drive profile的 原点返回模式。压推原点返回方法等是本公司独自的规格,请 选择-1。

HM模式进行原点返回运行 MEXE02的原点返回方法的设定

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B



HM模式进行原点返回运行 样本程序的说明(起动原点返回运行)

东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

Oriental motor

④controlword的Bit4:使Homing operation start由0→1,运行起动

原点返回模式的 controlword

Manufacturer specific (ms) Reserved	Halt
	Hate
Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit	Bit0
Operation mode specific (oms)	
Fault reset Homing operation start Quick stop volta	e Switch on

Controlword 的详细

I	Bit	名称	值	内容
		Ualt	0	运行允许
	0	Hall	1	停止运行。停止方法遵照 Halt option code(605Dh)的设定。
	4	Homing operation start	0→1	原点返回运行的起动 如果在原点返回运行过程中将 Homing operation start 设为 0,将减速停止。 以下任一状态下,将无法受理指令,不开始运行。 • 运行中 • Halt (6040h: Bit8) 变为 1。 • STOP 输入变为 ON。 • Drive State Machine 为 Operation enabled 以外 • 电动机无励磁状态

■程序示例

流程图



ST(Structured Text)

IF 1=bHome[0] AND (6=OPMD[0]) THEN CTWD[0]:= CTWD[0] OR 16#0010; END_IF

补充: PP/HM模式下运行 ^{样本程序(通过Halt停止电动机)的说明}



AZ多轴

Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

通过Halt option code(605Dh),可以决定当Controlword的Bit8:Halt设定为1时电动机的 停止方法。

设定值	内容
1	按照 Profile deceleration(6084h)减速停止。停止后,保持 Operation enabled。
2	按照 Quick stop deceleration(6085h)减速停止。停止后,保持 Operation enabled。
3	立即停止。停止后,保持 Operation enabled。

PP模式或HM模式,都可以选择Halt。

原点返回模式的 controlword

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
	Man	Peconyod	oms	Halt			
-	-	-	-	-	Reserved	-	Παιι
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	Operation mode specific (oms)			Fneble		Frable	
Fault reset	_	_	Homing operation start	operation	Quick stop	voltage	Switch on

■程序示例(Axis1)



	Bit	名称	值	内容
	8	Halt 0 1	0	允许运行
			停止运行。停止方法遵照 Halt option code(605Dh)的设定。	

Profile 位置模式的 controlword

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10 Bit9		Bit8
	Manu	ifacturer specific		oms			
-	Wrap	Push	Base position of Rel	-	Reserved	Change on set point	Halt
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4 Bit3 Bit3		Bit2	Bit1	Bit0
	Operation mode specific (oms)			Frable		Fachla	
Fault reset	Abs/Rel	Change set immediately	New set point	operation	Quick stop	voltage	Switch on

• ST(Structured Text)

IF 1=bStop[0] THEN CTWD[0]:= CTWD[0] OR 16#0100; END_IF

通过SDO通信读写参数

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

Oriental motor

东方马达

■驱动器的参数设定有以下3种方法。

- ① SDO通信的FB(功能块)
- ② BECKHOFF的TwinCAT
- ③ 支援软件MEXE02(可从敝公司的网站免费下载)

■关于参数的保存 写入的参数保存在驱动器的RAM或NV存储器中。 切断驱动器的控制电源后,写入RAM的参数将被删除。 即使切断控制电源也会保存写入NV存储器的参数。

①②保存在RAM中。要将写入RAM的参数保存到NV存储器, 请进行"NV存储器批量写入(40C9h)"。 NV存储器的可写入次数约为10万次。

③保存在NV存储器中。





AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

●下面介绍如何使用SDO通信的FB写入参数。

・编程例



例:将运行电流设定为75.0%时,输入运行 电流的Index、Sub-Index、类型(数据长度 (Data length)),然后执行写入。



・FB的输入参数

SdoWrIndex := 16#4120; SdoWrSubIndex := 1; //Axis1 SdoWrBufLen := 2; //2byte SdoWrValue := 750;//0.1%単位

参数写入, 当使bExecute由FALSE(0)→为TRUE(1)时,执行写入。 通过SDO通信读写参数 读取用FB的说明

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

●下面介绍如何使用SDO通信的FB读取参数。

・编程例



例:读取轴1的运行电流时,输入运行电流 的Index、Sub-Index、类型(数据长度 (Data length)),然后执行读取。

1	Index	Sub	名称	型
	4120h	00h	Operating current [1=0.1%]	INT16

・FB的输入参数

SdoRdIndex	:= 16#4120;	
SdoRdSubInde	x := 1; //Axis1	
SdoRdBufLen	:= 2;	//2byte

输入要读取对象(object)的Index、Sub-Index、字节长度, 当使bExecute由FALSE(0)→为TRUE(1)时,执行读取。 读取的结果存储在SdoRdValue中。

通过SDO通信读写参数 ^{添加Library}

Target

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

用SDO通信读写参数。

使用SDO读写参数,需要追加以下的FB。

- ●写入参数: FB_EcCoESdoWrite
- ●读取参数: FB_EcCoESdoRead

使用FB_EcCoESdoWrite, FB_EcCoESdoRead,请按以下步骤添加 Tc2_EtherCAT的Library。





Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

•确认写入到FB的输入参数值



分配到各种输入参数的Global变量一览



VAR_GLOBAL		
bExeSDORd	÷	B00L ;
SdoRdValue	;	DINT ;
SdoRdIndex	÷	WORD ;
SdoRdSubIndex	÷	BYTE ;
SdoRdSrcBuf	÷	PVOID;
SdoRdBufLen	÷	UD INT ;
ErrSdoRd	÷	B00L;
ErrIdSdoRd	÷	UD INT ;
END_VAR		

例)读取用Global变量

通过SDO通信读写参数 FB输入参数说明

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

FB_EcCoESdoWrite,FB_EcCoESdoRead的输入参数

・程序例(使用View as function block diagram显示)



输入参数	输入的内容
sNetId	EtherCAT主站的AMS networkID
nSlaveAddr	EtherCAT从站地址
nSubIndex	读写对象的Sub-Index
nIndex	输入要读写对象的Index
pSrcBuf	指定读写用的数据缓冲器的地址。 制作数据缓冲器用的变量, <mark>用ADR()进行地址转换</mark>
cbBufLen	读写对象的最大字节长度



Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

在GVLs变量种添加SDO用参数

将他们作为FB的输入参数使用

GVLs 🗙				
10	TPOS AT%Q*:A	RRAY[03] OF DINT	r:= [10000,10000,10000,10000]; ,	//Target .
11	PVEL AT%Q*:A	RRAY[03] OF DINT	r:= [10000,10000,10000,10000]; ,	//Profile
12	OPMD AT%Q*:A	RRAY[03] OF SINT	r:= [1,1,1,1];	//Operati
13				
14	//SDO Write			
15	bExeSDOWr	AT%I*: BOOL;	//SDO Write execution	
16	sdoWrValue	AT%I*: DINT;	//Buffer Data for writing	
17	sdoWrIndex	AT%I*: WORD;	//Index	
18	sdoWrSubIndex	AT%I*: BYTE;	//Sub-Index	
19	sdoWrSrcBuf	AT%I*: PVOID;	<pre>//Reference address of buffe</pre>	r data
20	sdoWrBufLen	AT%I*: UDINT;	//Byte length	
21	errSdoWr	AT%Q*: BOOL;	//Error bit	
22	errIdSdoWr	AT%Q*: UDINT;	//Error ID	
23				
24	//SDO Read			
25	bExeSDORd	AT%I*: BOOL;	//SDO Read execution	
26	sdoRdValue	AT%Q*: DINT;	//Buffer Data for reading	
27	sdoRdIndex	AT%I*: WORD;	//Index	
28	sdoRdSubIndex	AT%I*: BYTE;	//Sub-Index	
29	sdoRdSrcBuf	AT%I*: PVOID;	<pre>//Reference address of buffe.</pre>	r data
30	sdoRdBufLen	AT%I*: UDINT;	//Byte length	
31	errSdoRd	AT%Q*: BOOL;	//Error bit	
32	errIdSdoRd	AT%Q*: UDINT;	//Error ID	
33	END VAR			
	-			
4				

通过SDO通信读写参数 编辑SDO通信用程序

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B



通过SDO通信读写参数 使用功能块

东方马达

Oriental motor

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B



通过SDO通信读写参数 ^{样本程序的说明}

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

设定FB的输出输入变量



在MAIN程序中添加POU_SDO。



通过SDO通信读写参数 将执行文件下载到EPC

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

执行Build,确认没有错误后,下载到EPC。



通过SDO通信读写参数 强行更改输入参数

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

登录后,从GVLs[Online]可以写入SDO写入用的FB输入变量。

PP_and_HM 🔹 🔄 🕨 🔳 🗲 🖓 🖓 🗐 🖓 👘 🖾 🖆 💆 💐 🍃							PP_and_H	M +	-] ▶ ■ •	<mark>-</mark> 91 (1	🖞 📑 🖻
N	1AIN [Online] POU	_SDO [Online]	GVL	s [Online] 🗙	②写入Prepa	are	d value	ine] POU	_SDO [Online]	GVL	[Online] ×
	TwinCAT_Device.PP_a	nd_HM.GVLs				r_Device.PP_and_HM.GVLs					
E	Expression	Туре	Value	Prepared value	Address		Expression	on	Туре	Value	Prepared v
i.	E 🙆 OPMD	ARRAY [03			%Q*		🗉 🎑 OF	MD	ARRAY [03		
	🚳 bExeSDOWr	BOOL	FALSE	TRUE	%I*		🎒 🙆	xeSDOWr	BOOL	TRUE	
	🧭 sdoWrValue	DINT	0	750	%I*		🎒 🙆	loWrValue	DINT	750	
	🧭 sdoWrIndex	WORD	0	16672	o/_ T*		🧭 sd	loWrIndex	WORD	16672	
	🧭 sdoWrSubIndex	BYTE	0	1	执行写入后		🎒 🙆	oWrSubIndex	BYTE	1	
	💰 sdoWrSrcBuf	UDINT	0		%I*		🎒 🙆	oWrSrcBuf	UDINT	0	
	🧭 sdoWrBufLen	UDINT	0	2	%I*		🧭 sd	loWrBufLen	UDINT	2	
	errSdoWr	BOOL	FALSE		%Q*		🎒 en	rSdoWr	BOOL	FALSE	
	errIdSdoWr	UDII ①榆)	<u>久</u> 亦 量 的	Prepared Value	Q*		🎒 en	rIdSdoWr	UDINT	0	
	bExeSDORd	BOOL		ricparea values	76 ^{I*}		🎒 🙆	xeSDORd	BOOL	FALSE	
	sdoRdValue	DINT	0		%Q*		🙆 sd	loRdValue	DINT	0	



通过SDO通信读写参数 通过MEXE02确认写入内容

东方马达

Oriental motor

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

确认SDO写入的"运行电流[%]"值。



使用支援软件"MEXE02",确认参数。软件可从本公司官网免费下载。 https://www.orientalmotor.co.jp/download/software/mexe02/

 WEXE02 简体中文版 - [新规1* / 文件(F) 编辑(E) 移动(M) 查 (A) 合 (A)	 ※ MEXE02 简体中文版 - [新规1* AZ (多轴) EtherCAT对应:电动机/传动装置 10000P/R] ※ 文件(F) 编辑(E) 移动(M) 查看(V) 通信(C) 工具(T) 窗口(W) 支援(S) 帮助(H) ※ [] ※ [] ※ [] ※ [] ※ [] ※ [] ※ [] ※ []							
AZ(多轴)EtherCAT对应 / 电动机/f _	Profile area 的object 基本设定							
<u>⊜</u> .参数 - 返动器种			Axis 1	Axis2				
□·····Profile area的对象 ■	1	Motor user memo						
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	2	Driver user memo						
	3							
①点击	4	Driver simulation mode	实际使用电动机 (2	云行电流[%]的初始值为100.0,				
	5	Main power mode	自动识别通	过SDO通信成功将其修改为75.0。				
… Direct-IN 功能选择(I =	6							
	7	Base current [%]	100.0	100.0				
运行	8	Operating current [%]	75.0	100.0				
 建控运行 • 	9	Stop current [%]	50.0	50.0				
	10	Push current [%]	20.0	20.0				
	11	Command filter setting	LPF(速度平滑调整)	LPF(速度平滑调整)				
1115月1日日息 二〇代 ▼	12	Command filter time constant [ms]	1	1				

Point

PC与AZ多轴驱动器连接时使用的USB电缆线(连接器A型-miniB型)需要另行购买。 使用MEXE02设定软件,可以确认EtherCAT通信时AZ多轴驱动器是否按设计接受到数据。对于设备前期准备时的测评,以及发生警报时的原因调查都能起到很大的帮助。

通过SDO通信读写参数 确认读取的内容

Oriental motor 东方马达

AZ多轴

_Beckhoff_EtherCAT__PPHM_B

从GVLs[Online]可以写入SDO写入用的FB输入变量。 读取已写入的运行电流值,确认是否相同。

				_							
PP_and_HM -	→ → →	€ ¶≣ ()	i 🖆 🔁 🎫 🗈	≝ ≛	PP_and_	HM •] – (– (🔁 🖅 🕻	- 🖆 🖿 🖰 🖆 🖆		
MAIN [Online] POU_	_SDO [Online]] GVL	s [Online] 🗙			nline] POL	J_SDO [Online] GVL	s [Online] 🗙		
TwinCAT_Device.PP_an	d_HM.GVLs			②点击。写入 Prepared value的值。 T_Device.PP_and_HM.GVLs							
Expression	Туре	Value	Prepared value		CAPIES	non	Туре	Value	Prepared value		
🙆 sdoWrSrcBuf	UDINT	0		%I*	🎑 s	doWrSrcBuf	UDINT	0			
🧭 sdoWrBufLen	UDINT	2		%I*	🎑 s	doWrBufLen	UDINT	2			
errSdoWr	BOOL	FALSE	FALSE	%Q*	🥌 e	rrSdoWr	BOOL	FALSE			
🧭 errIdSdoWr	UDINT	0		%Q*	🧭 e	rrIdSdoWr	UDINT	0			
bExeSDORd	BOOL	FALSE	TRUE	%	🥑 b	ExeSDORd	BOOL	TRUE			
🧭 sdoRdValue	DINT	0		%Q*	🧭 s	doRdValue	DINT	750			
🧭 sdoRdIndex	WORD	0	16672	%I*	🧆 s	doRdIndex	WORD	16672			
🧭 sdoRdSubIndex	BYTE	0	1	%I*	🎑 s	doRdSubIndex	BYTE	1 (3)7	FSDO通信中,		
🥔 sdoRdSrcBuf	UDINT	0		%I*	🎑 s	doRdSrcBuf	UDINT	0 成功	力的读取了数值。		
🔕 sdoRdBufLen	UD ①输入	各変量的P	repared Value	%I*	🦓 s	doRdBufl en	UDINT	2			

